

DATA: 09/06/2023 **REV N°:** 4 **MOD:** 4.1.2. IT

SCHEDA TECNICA

1. NOME COMMERCIALE: PHERO-SI SITOPHILUS ORYZAE

Erogatore di feromone da inserire all'interno di una trappola per il monitoraggio di *Sitophilus oryzae* (punteruolo del riso).

Monitoring device utile all'applicazione dell'IPM secondo norma UNI EN 16636: 2015, da impiegare per mantenere una regolare sorveglianza degli infestanti presenti in un determinato ambiente per un periodo di tempo definito.

2. CODICE PRODOTTO: P-01018

3. IMMAGINE PRODOTTO:



4. CARATTERISTICHE TECNICHE:

Phero-Si *Sitophilus oryzae* è un dispositivo di rilascio del feromone di aggregazione. È da impiegare all'interno di una trappola in modo che l'azione di richiamo del feromone porti al monitoraggio dell'infestante sopra menzionato.

Il prodotto è composto da:

- Supporto verde in silicone;
- Feromone di aggregazione;

ed è confezionato in film barriera e astuccio di cartone.

Misure:

- Altezza: 20 mm

Diametro interno: 7 mmDiametro esterno: 10 mm

- Peso medio: 1,36 g

Colore: come da immagine riportata

I prodotti InPEST potrebbero subire, in qualsiasi momento e senza preavviso ai clienti, modifiche tecniche ritenute necessarie od opportune.



DATA: 09/06/2023 REV N°: 4 MOD: 4.1.2. IT

SCHEDA TECNICA

5. MODALITA' D'USO:

Collocare Phero-Si *Sitophilus oryzae* all'interno della trappola 3 WAY TRAP (P-04031). Tale trappola deve essere posizionata a terra.

Questo dispositivo deve essere impiegato all'interno di aziende alimentari, magazzini, locali silos, o altre realtà nelle quali siano prodotti o stoccati farina o altri sfarinati.

È consigliabile la numerazione della trappola ed il suo posizionamento relativo nella planimetria dell'area monitorata al fine di agevolare il controllo della postazione durante i monitoraggi periodici.

Si suggerisce l'utilizzo di guanti ogni qualvolta si maneggi il feromone. L'eventuale odore di fumo o altre sostanze sulle mani potrebbe compromettere l'efficacia del prodotto.

Area di copertura teorica: 10 m²

Periodo di monitoraggio consigliato: tutto l'anno.

Frequenza controlli consigliata: settimanale. Sostituire l'erogatore di feromone dopo due mesi.

Condizioni di stoccaggio: Conservare in luogo fresco (a temperature inferiori ai 25 °C) e asciutto (umidità relative inferiori al 55%).

In condizioni ottimali di stoccaggio il prodotto in confezione integra dura 3 anni. Dall'apertura della confezione, il feromone dura 60 giorni.

6. CONFEZIONE E RICAMBI:

- Astuccio da 15 pz (unità di vendita), confezionati singolarmente in bustine di triplice accoppiato (film barriera) da 3 pezzi.

7. SMALTIMENTO:

Lo smaltimento deve essere condotto secondo la legislazione locale, nazionale e/o europea vigente.